

Gebruiksaanwijzing Steady staafwielklem voor aluminium velgen

Users manual Steady Wheelclamp for alloy rims

1. - Haak de klemplaat achter de chassisbalk.
- Hook the clampingrod of the wheelclamp behind the chassis of the caravan.



2. - Steek de stang door een gat in de velg.
- Put the rod through one of the spokes of the steel rim.



3. - Slothuis opschuiven en slot indrukken.
- Slide on the lockinghouse and push the lock in.



* For stowing your wheelclamp, see backpage

Opbergen van uw Steady wielklem

For stowing your wheelclamp

4. Schroef m.b.v. de bijgeleverde schroeven de clipjes vast in de disselbak.
Screw the clips where you want to store the wheelclamp.



5. Klik de wielklem vast in de opbergclipjes.
Click the wheelclamp in the clips.



6. En klaar is kees ! Uw wielklem is nu netjes opgeborgen.
Ready!, your wheelclamp is stowed away.

