



downhill

rembeschermer

voor caravans en aanhangwagens

Het is een algemeen feit, dat bij een vrij steile bergafdeling met een caravan de temperatuur van de remvoeringen en wiellagers zeer snel tot grote hoogte kunnen oplopen en verbranden.

Bij steile afdalingen drukt de caravan namelijk door zijn eigen gewicht de oplooprem in. Als gevolg hiervan gaan de remvoeringen aanlopen, als ook de snelheid van de caravan sterk vermindert door bv. haarspeldbochten, dan zijn de remvoeringen binnen de kortste tijd gloeiend heet. De remvoering verbrand meestal niet direct, maar verglaast, waardoor het remvermogen van de oplooprem ca. 50% vermindert.



* inschakelen, rode hendel omhoog

Als het om lange afdalingen gaat, dan verbranden de remvoeringen meestal wel. Vaak zal dan ook de afdichting van het kogellagerblok wegsmelten, zodat de smering van de lagers wegloopt. Het gevolg is dat beide vernieuwd moeten worden.

Met de downhill rembeschermer (RBS) kunt u met de caravan probleemloos de bergen in, zonder dat de remmen oververhit zullen raken. U kunt dus met een gerust hart op vakantie!

Een extra voordeel van de RBS is, dat u achteruit rijdend beter een helling kunt nemen zonder dat de rem vast slaat.

De RBS is beschikbaar als eenvoudige na-montage op alle bestaande chassis en koppelingen van caravans en aanhangwagens.

De aanschafprijs van €295,- incl. BTW ligt lager dan de prijs van het repareren van schade door oververhitting.